


QUAMER SAAT TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU



Quamer Saatinizin sağ tarafında 2 adet sol tarafında 2 adet tuş bulunmaktadır.

Sağ taraftaki kılavuzda gözüktüğü gibi tuşları A-B-C-D olarak ayırıp anlatıyor olacağız.

A Tuşu Light – Gece aydınlatma tuşu olarak geçmektedir.

B Tuşu Start – Kronometre başlatma ve ayrıca zaman ayarlaması yapar Tarih-Saat-Dakika arasında geçiş tuşudur.

C Tuşu Mode – Bu tuş ile Alarm, Kronometre, Tarih, Saat arası kurulum ve geçiş tuşudur.

D Tuşu Reset – Bu tuş kronometreyi sıfırlamaya ve saat tarih ayarı yaparken zamanı ilerletmeye yarayan tuştur. Bu tuş saat, dakika, alarm saati ve tarih için ay, gün ayarlarını yapmanızı sağlamaktadır.

TaccaTucca

Fonksiyon Modları :

C tuşuna basarak ilerleyiniz, 1 kere bastığınızda kronometreye gelecektir. Kronometreyi B tuşundan başlatabilir, Tekrar B tuşundan durdurabilir ve D tuşu ile sıfırlayabilirsiniz. C tuşuna 2 kere bastığınızda alarm moduna gelecektir, Alarmı kurmak için B tuşu ile ayar yapabilirsiniz. C tuşuna 3 kere bastığınızda Zaman Ayarlama moduna gelecektir. Yanıp sönmeye başladığı saat veya dakika üzerindeyken D tuşu ile zamanı ilerleterek ayarlamak istediğiniz saate gelene kadar tuşa basmaya devam ediniz. Saat dakika ayarını yaptıktan sonra saniye üzerindeyken imleç yanıp sönyorsa Reset tuşu ile saniyeyi sıfırlayabilirsiniz. Ay ve Gün ayarlarına geçmek içinde B tuşu ile ilerleyeme devam ediniz.

Alarm Moduna Geldiğinizde B butonu ile saat dakika geçişi yapıp D Tuşuyla da istediğiniz saat ve dakikaya ayarlayabilirsiniz.

YARDIMCI AYARLAMA VİDEOLARI

Quamer Saat Silikon Kasa Ayarlaması : [YouTube Linki İçin Tıklayın](#)

Quamer Saat Metal Kasa Ayarlaması : [YouTube Linki İçin](#)

[Tıklayın](#)

Bu kullanım kılavuzu TaccaTucca.com tarafından hazırlanmıştır. Ürünler hakkında detaylı bilgi için <https://www.taccatucca.com> 'u ziyaret edebilirsiniz.

Tüm Quamer Saat Modelleri İçin : [Quamer Saat](#) Linkine Bakabilirsiniz.